

Interface range命令

目 录

第 1 章 Interface range 命令.....	1
1.1 interface range.....	1

第 1 章 Interface range 命令

1.1 interface range

命令描述

```
interface range type slot/<port1 - port2 | port3>[, <port1 - port2|port3>]
```

参数

名称	说明	取值范围
<i>type</i>	端口类型	所有合理端口类型，机架式交换机主控版上的管理端口除外
<i>slot</i>	槽位号	所有合法槽位号
<i>port1</i>	端口号起始值	槽位slot上所有合法端口号
<i>port2</i>	端口号结束值	槽位slot上所有合法端口号，并且不小于port1
<i>port3</i>	一个单独的端口	槽位slot上所有合法端口号

缺省

无

使用说明

用于进入 interface range 模式

示例

通过以下命令进入端口配置模式，其中包含 0 槽位 1、2、3、4 号千兆以太网端口：

```
switch_config# interface range gigaEthernet 0/1 - 4
switch_config_if_range#
```

注意：

“-” 和 “,” 两边均有空格