

MAD配置命令

目 录

第 1 章 LACP MAD 配置命令.....	1
1.1 LACP MAD 配置命令.....	1
1.1.1 multi-active-detection.....	1
1.1.2 multi-active-relay.....	2

第 1 章 LACP MAD 配置命令

1.1 LACP MAD配置命令

1.1.1 multi-active-detection

命令描述

[no] multi-active-detection

开启/关闭 LACP MAD 功能。

参数

无

缺省

关闭 LACP MAD 功能。

使用说明

无

命令模式

聚合端口配置模式

示例

下面的命令在聚合端口 P1 开启 LACP MAD 功能：

```
Switch_config#interface port-aggregator 1
Switch_config_p1#multi-active-detection
```

1.1.2 multi-active-relay

命令描述

[no] multi-active-relay

开启/关闭 LACP Multi-Active Relay 功能。

参数

无

缺省

关闭 LACP Multi-Active Relay 功能。

使用说明

无

命令模式

聚合端口配置模式

示例

下面的命令在聚合端口 P1 开启 LACP Multi-Active Relay 功能：

```
Switch_config#interface port-aggregator 1
Switch_config_p1#multi-active-relay
```