

RNP配置命令

目 录

第 1 章 RNP 配置命令.....	1
1.1 RNP 配置命令.....	1
1.1.1 bvss rnp old-master-timeout.....	1
1.1.2 show bvss rnp.....	2

第 1 章 RNP 配置命令

1.1 RNP配置命令

1.1.1 bvss rnp old-master-timeout

命令描述

bvss rnp old-master-timeout *value*

no bvss rnp old-master-timeout

配置 RNP 旧主设备的超时时间，no 命令恢复为默认值。

参数

参数	参数说明
<i>value</i>	RNP旧主设备的超时时间值。取值范围3-10（分钟）。

缺省

3 分钟

使用说明

无

示例

下面的命令将 RNP 旧主设备的超时时间配置为 10 分钟：

```
Switch_config#bvss
```

```
Switch_config_bvss#bvss rnp old-master-timeout 10
```

1.1.2 show bvss rnp

命令描述

show bvss rnp

显示 RNP 的状态信息。

参数

无

缺省

无

使用说明

无

示例

无