

SGNP配置命令

目 录

第 1 章 SGNP 配置命令.....	1
1.1 SGNP 配置命令.....	1
1.1.1 bvss sgnp neighbour-timeout.....	1
1.1.2 show bvss sgnp.....	2

第 1 章 SGNP 配置命令

1.1 SGNP配置命令

1.1.1 bvss sgnp neighbour-timeout

命令描述

bvss sgnp neighbour-timeout *value*

no bvss sgnp neighbour-timeout

配置 SGNP 邻居的超时时间，no 命令恢复为默认值。

参数

参数	参数说明
<i>value</i>	SGNP邻居的超时时间值。取值范围3-10（秒）。

缺省

3 秒

使用说明

无

示例

下面的命令将 SGNP 邻居的超时时间配置为 10 秒：

```
Switch_config#bvss
```

```
Switch_config_bvss#bvss sgnp neighbor-timeout 10
```

1.1.2 show bvss sgnp

命令描述

show bvss sgnp

显示 SGNP 的配置和状态信息。

参数

无

缺省

无

使用说明

无

示例

无