
Web配置命令

目录

第 1 章 HTTP 配置命令.....	1
1.1 ip http language.....	1
1.2 ip http port.....	1
1.3 ip http secure-port.....	2
1.4 ip http server.....	2
1.5 ip http http-access enable.....	2
1.6 ip http ssl-access enable.....	3
1.7 ip http web max-vlan.....	3
1.8 ip http web igmp-groups.....	3
1.9 show ip http.....	4

第 1 章 HTTP 配置命令

1.1 ip http language

命令描述

[no] ip http language {english}

设置命令配置时提示信息的语言。

参数

参数	说明
english	将 web 配置提示语言设置为英文

缺省

无

说明

在全局配置模式下配置该命令。

示例

将 web 配置提示语言设置为英文。

```
Switch_config#ip http language english
```

1.2 ip http port

命令描述

ip http port { portNumber }

设置 HTTP 服务端口。

no ip http port

将 HTTP 服务端口恢复为默认端口 80。

参数

参数	说明
<i>portNumber</i>	HTTP 服务端口，有效范围<1-65535>

缺省

80

说明

在全局配置模式下配置该命令。

示例

设置 http 服务端口为 1234。

```
Switch_config#ip http port 1234
```

1.3 ip http secure-port

命令描述

```
ip http secure-port {portNumber}
```

设置 HTTPS 服务端口。

```
no ip http secure-port
```

将 HTTPS 服务端口恢复为默认端口 443。

参数

参数	说明
<i>portNumber</i>	HTTPS 服务端口，有效范围<1-65535>

缺省

443

说明

在全局配置模式下配置该命令。

示例

设置 https 服务端口为 1234。

```
Switch_config# ip http secure-port 1234
```

1.4 ip http server

命令描述

```
[no] ip http server
```

开启 http 服务

说明

在全局配置模式下配置该命令。

示例

开启 http 服务

```
Switch_config# ip http server
```

1.5 ip http http-access enable

命令描述

```
[no] ip http http-access enable
```

配置 http 访问模式。

说明

在全局配置模式下配置该命令，该命令用于访问 http://网站。

示例

设置 http 访问模式。

```
Switch_config# ip http http-access enable
```

1.6 ip http ssl-access enable

命令描述

```
[no] ip http ssl-access enable
```

配置 https 访问模式。

说明

在全局配置模式下配置该命令，该命令用于访问 https://网站。

示例

设置 https 访问模式。

```
Switch_config# ip http ssl-access enable
```

1.7 ip http web max-vlan

命令描述

```
ip http web max-vlan { max-vlan }
```

配置 Web 页面中最大显示的 Vlan 条目数。

```
no ip http web max-vlan
```

将 Web 页面中最大显示的 Vlan 条目数恢复为默认值 100。

参数

参数	说明
<i>max-vlan</i>	Web 页面中最大显示的 Vlan 条目数,有效范围<1-4094>

缺省

100

说明

在全局配置模式下配置该命令。

示例

设置 Web 页面中最大显示的 Vlan 条目数为 123。

```
Switch_config# ip http web max-vlan 123
```

1.8 ip http web igmp-groups

命令描述

```
ip http web igmp-groups { igmp-groups }
```

配置 Web 页面中最大显示的组播条目数。

```
no ip http web igmp-groups
```

将 Web 页面中最大显示的组播条目数恢复为默认值 15。

参数

参数	说明
<i>igmp-groups</i>	Web 页面中最大显示的组播条目数，有效范围<1-100>

缺省

15

说明

在全局配置模式下配置该命令。

示例

设置 Web 页面中最大显示的组播条目数为 12。

```
Switch_config#ip http web igmp-groups 12
```

1.9 show ip http

命令描述

```
show ip http
```

说明

用于查看 http 服务器是否已打开

示例

```
Switch_config#show ip http
```

```
Http server is running
```