

应用IP访问列表配置

目 录

第 1 章 应用 IP 访问列表.....	1
1.1 应用 IP 访问列表.....	1
1.1.1 将访问列表应用到端口.....	1

第 1 章 应用 IP 访问列表

1.1 应用IP访问列表

1.1.1 将访问列表应用到端口

当建立了访问列表后，可以将它应用到全局、一个或多个端口上。

在全局或端口配置态使用以下命令。

命令	目的
config	进入全局配置模式。
interface g0/1	进入要配置的端口下。
[no] {ip ipv6} access-group name [egress vlan {word add word remove word}]	<p>在端口上应用已经创建的ip/ipv6访问列表或者删除已经应用到端口的MAC访问列表：</p> <p>Name MAC访问列表的名称。</p> <p>Egress 访问列表应用在出方向。</p> <p>Vlan 访问列表应用在入方向VLAN上</p> <p>Word VLAN范围表</p> <p>Add 添加VLAN范围表</p> <p>Remove 删除vlan范围表</p>
exit	退回全局配置模式。
exit	退回到管理模式。
write	保存配置。